



Skrócona instrukcja obsługi systemu Ariston NET

Kompatybilna z Sensys Net HD, pompą ciepłą.




ARISTON NET



SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ARISTON NET

Kompatybilna z Sensys Net HD, pompą ciepła

1 TWORZENIE KONTA I LOGOWANIE



A. Tworzenie konta

- ◆ Pobierz bezpłatną aplikację ze sklepu Apple lub Google Play.
- ◆ Kliknij przycisk „Create Account” i wypełnij wymagane pola.

B. Potwierdź konto

- ◆ Sprawdź skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość e-mail wysłaną przez ARISTON NET i kliknij w link potwierdzający, aby potwierdzić konto.

C. Zaloguj się

- ◆ Kliknij przycisk „login” i zaloguj się do utworzonego właśnie konta.

D. Dodaj produkt

- ◆ Jeśli chcesz zarządzać swoim produktem i kontrolować go za pomocą aplikacji, kliknij przycisk „add”, aby dodać produkt do konta

E. Przyznaj uprawnienia wymagane przez aplikację

- ◆ W celu ułatwienia wykonania kolejnych kroków zaleca się przyznanie uprawnień.

F. Wybierz sposób postępowania

- ◆ Jeśli teraz chcesz podłączyć produkt lub jeśli już jest w trybie online

2 ROZPOCZNIJ PROCEDURĘ POŁĄCZENIA

A. Rozpocznij procedurę połączenia urządzenia:

- ◆ Poczekać, aż zakończy się procedura uruchamiania, następnie przejdź do menu, wybierz „łączność”, a potem „konfiguracja sieci”.
- ◆ Potwierdź wyskakujące okienko konfiguracji sieci.



3 KONFIGURACJA WI-FI

- A. Potwierdź, że procedura połączenia została rozpoczęta w urządzeniu**
- B. Za pomocą aplikacji potwierdź połączenie z siecią wygenerowaną przez produkt („Remote GW Thermo”)**
- C. Wybierz sieć Wi-Fi i wpisz hasło.**

- ◆ Jeśli nie jest to Twoja domowa sieć Wi-Fi, wybierz odpowiednią sieć z listy.
- UWAGA:**

- produkt łączy się tylko z sieciami Wi-Fi o częstotliwości 2,4 GHz;
- sprawdź ustawienia Wi-Fi w swoim telefonie; prosimy o dezaktywowanie wszelkich opcji automatycznego wyłączania lub zmiany sieci Wi-Fi.



A



C


4 REJESTRACJA PRODUKTU

- A. Gdzie się znajduje produkt?**

- ◆ Jeśli sugerowany adres nie jest prawidłowy, wpisz poprawny adres za pomocą lupki lub przeciągnij kursor w prawo.

- B. Wybierz nazwę produktu**

- ◆ Na przykład „Dom Tomka”




A

5 PROCEDURA ZAKOŃCZONA

- A. Procedimento concluso**

- ◆ Aplikacja wyświetli komunikat o udanym zakończeniu
- ◆ Ikona sieci Wi-Fi na wyświetlaczu jest włączona.



A

Ariston Polska Sp. z o.o.
31-408 Kraków, ul. Pocieszka 3
info.connectivity@aristonthermo.com

[DISCOVER.ARISTON-NET.REMOTETHERMO.COM](https://discover.ariston-net.remotethermo.com)





„Ariston NET“ greitos pradžios vadovas

Tinka naudoti su „Sensys Net HD“, šilumos siurbliais.




ARISTON NET



„ARISTON NET“ GREITOS PRADŽIOS VADOVAS

Tinka naudoti su „Sensys Net HD“, šilumos siurbliais

1 PASKYROS KŪRIMAS IR PRISIJUNGIMAS



A. Sukurkite paskyrą

- ♦ Atsisiųskite programėlę iš „Apple“ arba „Google Play“ parduotuvių.
- ♦ Paspauskite „Create Account“ ir užpildykite reikiamus laukus.

B. Patvirtinkite paskyrą

- ♦ Atidarykite į jūsų el. paštą atsiųstą „Ariston NET“ laišką ir paspauskite patvirtinimo nuorodą, kad patvirtintumėte savo paskyrą.

C. Prisijunkite

- ♦ Paspauskite „login“ ir prisijunkite su ką tik sukurtą paskyrą.

D. Pridėkite savo gaminį

- ♦ Jei norite tvarkyti ir valdyti savo gaminį programėlėje, paspauskite „Pridėti“, kad prie paskyros pridėtumėte gaminį

E. Suteikite programėlei reikiamus leidimus

- ♦ Kad būtų lengviau atlikti kitus žingsnius, rekomenduojame suteikti leidimus.

F. Pasirinkite, kaip tęsiti

- ♦ Jei norite prie gaminio prisijungti dabar arba jei jis jau prijungtas prie interneto

2 PRADĖKITE PRISIJUNGIMO PROCEDŪRĄ


A. Pradėkite gaminio prijungimo procedūrą.

- ♦ Palaukite, kol baigsis paleidimo procedūra, tada eikite į meniu, pasirinkite „Ryšys“ ir tada „Tinklo konfigūracija“.
- ♦ Patvirtinkite tinklo konfigūracijos iškylantį langą.




3 „WI-FI“ KONFIGŪRACIJA

- A. Patvirtinkite, kad pradėjote gaminio prijungimo procedūrą**
- B. Programėlėje patvirtinkite gaminio prisijungimą prie tinklo („Remote Gw Thermo“)**
- C. Pasirinkite „Wi-Fi“ tinklą ir įveskite slaptažodį.**
 - ♦ Jei tai nėra jūsų namų „Wi-Fi“ tinklas, iš sąrašo pasirinkite tinkamą. DĖMĖSIO produktą galima prijungti tik prie 2.4 GHz dažnio Wi-Fi tinklo.




A



C

4 GAMINIO REGISTRACIJA


- A. Kur yra jūsų gaminys?**
 - ♦ Jei siūlomas adresas neteisingas, įveskite teisingą adresą naudodami didinamojo stiklo ikonėlę arba tempdami žymeklį į tinkamą padėtį.
- B. Pasirinkite savo gaminio pavadinimą**
 - ♦ Pavyzdžiui, „Mariaus namas“



A

5 PROCEDŪRA BAIGTA

- A. Procedūra sėkmingai užbaigta**
 - ♦ Programėlė rodyt pranešimą apie sėkmingą užbaigimą
 - ♦ „Wi-Fi“ simbolis ekrane švies nuolat.



A

Ariston Polska Sp. z o.o.

31-408 Kraków, ul. Pocieszka 3

info.connectivity@aristonthermo.com

ARISTON S.p.A.

Viale Aristide Merloni 45

60044 Fabriano (AN) - ITALY

[DISCOVER.ARISTON-NET.REMOTETHERMO.COM](https://discover.ariston-net.remotethermo.com)

